Dell Vostro V131 オーナーズマニュアル



メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失 の可能性があることを 示しています。

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。 Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 - 8

Rev. A00

目次

メモ、注意、警告	2
章 1 : コンピューター内部の作業	7
コンピューター内部の作業を始める前に	
奨励するツール	
コンピューターの電源を切る	
コンピューター内部の作業を終えた後に	
章 2: SD(Secure Digital)カードの取り外し	11
SD(Secure Digital)カードの取り付け	
章 3: バッテリーの取り外し	13
バッテリーの取り付け	
辛 A. CINA (hn t 本数ロデン) 、 n) み、 ごの氏	÷ 1∧ <i>5</i> N 1 4E
章 4: SIM (加入者識別モジュール) カードの取 SIM (加入者識別モジュール) カードの取り付け	
章 5: キーボードの取り外し	
キーボードの取り付け	18
章 6: ベースカバーの取り外し	19
ベースカバーの取り付け	
章 7 :メモリの取り外し	21
メモリの取り付け	
章8:ハードドライブの取り外し	
ハードドライブの取り付け	24
章 9 : パームレストの取り外し	25
パームレストの取り付け	

	: 10: WLAN(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)カ · ドの取り外し	
•	511: WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カ ドの取り外し WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) の取り付け	
章	* 12: ディスプレイアセンブリの取り外し ディスプレイアセンブリの取り付け	
章	1 3: ディスプレイベゼルの取り外し ディスプレイベゼルの取り付け	
章	14: ディスプレイパネルの取り外し ディスプレイパネルの取り付け	
章	: 15: カメラの取り外し カメラの取り付け	
章	: 16: ディスプレイヒンジの取り外し ディスプレイヒンジの取り付け	.45 47
章	: 17: サーマルファンの取り外し サーマルファンの取り付け	
章	18: システム基板の取り外し システム基板の取り付け	
章	: 19: コイン型電池の取り外し コイン型電池の取り付け	
章	: 20: ヒートシンクの取り外し ヒートシンクの取り付け	

章 21: HDMI ボードの取り外し	
HDMI(ハイディフィニッションマルチメディアイン ドの取り付け	
章 22 : スピーカーの取り外し	63
スピーカーの取り付け	64
章 23 : 入力/出力(I/0)基 板の取り外し	65
入力/出力(1/0)基板の取り付け	66
章 24: DC 入力ポートの取り外し	67
DC 入力ポートの取り付け	69
章 25: LVDS ケーブルの取り外し	71
LVDS(低電圧差動信号)ケーブルの取り付け	72
章 26 : セットアップユーティリティ	73
セットアップユーティリティの概要	73
セットアップユーティリティの起動	73
セットアップユーティリティの画面	74
システムセットアップメニューオプション	75
章 27: Diagnostics(診断)	81
デバイスステータスライト	81
LED ステータス	81
診断ビープコード	82
キーボードステータスライト	84
章 28 : 技術仕様	85
章 29: デルへのお問い合わせ	91
デルへのお問い合わせ	

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の 安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキ ュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提 とします。

- 「コンピューター内部の作業を始める」の手順に従いました。
- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を 逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- ☆ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金 属面に触れ、静電気を除去します。
- ☆ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクタかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

メモ: お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める 前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」 を参照)。
- **3.** コンピューターがオプションのメディアベースまたはバッテリース ライスなど、ドッキングデバイス(ドック)に接続されている場合、 ドックから外します。
- 4. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピューターを裏返します。
- **メモ:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
- 7. メインバッテリーを取り外します。
- 8. コンピューターを表向きにします。
- **9.** ディスプレイを開きます。
- 10. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- △ 注意: 感電防止のため、ディスプレイを開く前に、必ずコンセントからコンピューターの電源プラグを抜いてください。
- ☆ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
- **11.** 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCards または Smart Cards を取り外します。

奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

細めのマイナスドライバー

- **#0** プラスドライバ
- #1 プラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD

コンピューターの電源を切る

☆ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
 - Windows Vista の場合:

スタート ⁵⁹をクリックします。以下に示すように**スタート**メニューの右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックします。



- Windows XP の場合:
 - スタート \rightarrow 終了オプション \rightarrow 電源を切る の順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。
- 2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを約4秒間押したままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- **1.** ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- **2.** 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。

- △ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワーク デバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。
- 3. バッテリーを取り付けます。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **5.** コンピューターの電源を入れます。

SD (Secure Digital) カードの取り 外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD カードを押し、コンピューターから取り出します。



3. SD カードを持ち、コンピューターから引き抜きます。



SD (Secure Digital) カードの取り付け

- **1. SD** カードをスロットにスライドさせ、カチッと所定の位置に収まるまで押します。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- **2.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- リリースラッチをスライドさせて、バッテリーのロックを解除します。



4. コンピューターからバッテリーを取り外します。



バッテリーの取り付け

- 1. バッテリーをコンパートメントに差し込みます。
- **2.** カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをスロットにスライドさせながらはめ込みます。
- **3.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

SIM (加入者識別モジュール) カードの取り外し4

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** バッテリーを取り外します。
- **3.** SIM カードを押し、コンピューターから取り出します。



4. SIM カードを持ち、コンピューターから引き抜きます。



SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け

- 1. スロットに SIM カードを差し込みます。
- **2.** バッテリーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** マイナスのスクリュードライバーでキーボードを持ち上げ、キーボードをコンピューターに固定するキーボードリテーナーを取り外します。



4. キーボードを裏返して、パームレストにセットします。



5. クリップを持ち上げてキーボードケーブルを緩め、システム基板から取り外します。



6. キーボードを持ち上げながら、コンピューターから取り外します。



キーボードの取り付け

- 1. キーボードケーブルをシステム基板に接続します。
- 2. コンパートメントにキーボードを差し込みます。
- **3.** コンピューターの所定の位置にカチッとはめ込まれるまで、キーボードを押さえます。
- **4.** バッテリーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 底部カバーをコンピュータに固定しているネジを外します。



4. ベースカバーをコンピューターの背面に向かってスライドさせます。カバーを持ち上げながら、コンピューターから取り外します。



ベースカバーの取り付け

- 1. ベースカバーの端をコンピューターにセットし、コンピューターに スライドさせます。
- **2.** ベースカバーをコンピューターに固定するネジを締めます。
- **3.** バッテリーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- **4.** メモリモジュールが飛び出すまで、固定クリップをメモリモジュールから持ち上げます。



5. コンピューターからメモリモジュールを取り外します。



メモリの取り付け

- 1. メモリモジュールをメモリソケットに差し込みます。
- **2.** クリップを押してメモリーモジュールをシステム基板に固定します。
- **3.** ベースカバーを取り付けます。
- **4.** バッテリーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. ハードドライブを所定の位置に固定するネジを外します。



5. ハードドライブモジュールを左にスライドさせます。



6. ハードドライブを注意しながら持ち上げ、コンピューターから取り出します。



7. ハードドライブブラケットをハードドライブに固定するネジを外します。ハードドライブブラケットとハードドライブを別にします。



ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブブラケットとハードドライブの位置を合わせます。
- 2. ハードドライブブラケットをハードドライブに固定するネジを締めます。
- システム基板のベイにハードドライブをスライドさせます。
- **4.** ハードディスクドライブをコンピューターに固定するネジを締めます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- **6.** バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを固定するネジをコンピューターの底部から取り外します。



7. パームレストのネジを外します。



- 8. 以下のケーブルを外します。
 - 指紋リーダーケーブル (1)

- メディア基板ケーブル(2)
- タッチパッドケーブル (3)



9. プラスチックのスクライブを使用してパームレストの側面を丁寧に開き、コンピューターから取り外します。



パームレストの取り付け

- 1. パームレストをコンピューターの元の位置に合わせ、ゆっくりと所定の位置にはめ込みます。
- 2. 以下のケーブルをパームレストに接続します。
 - 指紋リーダーケーブル (1)
 - メディア基板ケーブル(2)

- タッチパッドケーブル (3)
- **3.** パームレストのネジを締めて、パームレストを所定の位置に固定します。
- 4. コンピューターの底部にパームレストを固定するネジを締めます。
- **5.** ハードドライブを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. ベースカバーを取り付けます。
- **8.** バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク)カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- **4.** キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. アンテナケーブルを WLAN カードから取り外します。



8. WLAN カードをシステム基板に固定しているネジを外します。



9. WLAN カードを取り外します。



WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け

- 1. WLAN カードを 45 度の角度でスロットに差し込みます。
- **2.** WLAN カードに印を付けられた対応コネクターにアンテナケーブルを接続します。
- 3. WLAN カードを所定の位置に固定するネジを締めます。
- **4.** パームレストを取り付けます。
- **5.** ハードドライブを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. ベースカバーを取り付けます。
- **8.** バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

WWAN(ワイヤレスワイドエリア ネットワーク)カードの取り外し 11

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- **4.** キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. アンテナケーブルを WWAN カードから取り外します。



8. WWAN カードをシステム基板に固定しているネジを外します。



9. WWAN カードを取り外します。



WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)の取り付け

- 1. WWAN カードを 45 度の角度でスロットに差し込みます。
- 2. アンテナケーブルを対応するコネクターに接続します。
- 3. WWAN カードを所定の位置に固定するネジを締めます。
- **4.** パームレストを取り付けます。
- **5.** ハードドライブを取り付けます。
- **6.** キーボードを取り付けます。
- 7. ベースカバーを取り付けます。
- **8.** バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ディスプレイアセンブリの取り 外し **12**

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. ディスプレイアセンブリを固定しているネジをコンピューターベースから取り外します。



8. コンピューターを裏返します。WLAN ケーブルと WWAN ケーブル の接続を切り、底部ベースシャーシの配線チャネルからケーブルを 取り外します。



9. コンピューターからディスプレイケーブルを取り外し、配線チャネルから取り外します。



10. 右のヒンジを固定しているネジを外します。



11. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピューターベースから 取り外します。




ディスプレイアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイアセンブリとコンピューターベースの位置を合わせます。
- 2. 右側のヒンジを所定の位置に固定するネジを締めます。
- **3.** ディスプレイアセンブリを底部のベースシャーシに固定するネジを 締めます。
- **4.** ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクターに接続します。
- **5.** WLAN および WWAN アンテナケーブルを配線チャネルに沿って配線し、対応するモジュールに接続します。
- 6. パームレストを取り付けます。
- 7. ハードドライブを取り付けます。
- 8. キーボードを取り付けます。
- **9.** ベースカバーを取り付けます。
- 10. バッテリーを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ディスプレイベゼルの取り外し **13**

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ディスプレイベゼルを注意しながら持ち上げ、ディスプレイアセンブリから解除します。



4. ディスプレイベゼルを持ち上げ、ディスプレイアセンブリから取り 外します。.



ディスプレイベゼルの取り付け

- 1. ディスプレイベゼルとディスプレイアセンブリの位置を合わせます。
- **2.** トップのコーナーからディスプレイベゼルを押さえ、カチッと音がするまでディスプレイアセンブリに押し込みます。
- **3.** バッテリーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ディスプレイパネルの取り外し **14**

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. キーボードを取り外します。
- 5. パームレストを取り外します。
- **6.** *WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カード*を取り外します。
- 7. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り外します。
- **8.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **9.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- **10.** ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリに固定しているネジを取り外します。



11. ディスプレイパネルをキーボードの上に回転させます。



12. LVDS(低電圧差動信号)接続をディスプレイパネルに固定している 粘着テープをはがします。



13. LVDS ケーブルをディスプレイパネルから取り外します。




14. ディスプレイパネルをコンピューターから取り外します。




ディスプレイパネルの取り付け

- 1. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルに接続し、粘着テープで接続を固定します。
- 2. ディスプレイパネルに LVDS (低電圧差動信号) ケーブルを接続します。
- 3. LVDS (低電圧差動信号) 接続をディスプレイパネルに固定する粘着 テープを貼ります。
- **4.** ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリの元の位置に合わせます。
- **5.** ネジを締め付け、ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリに 固定します。
- **6.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 8. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 9. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- **10.** パームレストを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- 12. ベースカバーを取り付けます。
- 13. バッテリーを取り付けます。
- 14. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- 4. カメラモジュールからカメラケーブルを取り外します。



5. 注意しながら、カメラをカメラモジュールから離します。



カメラの取り付け

- **1.** カメラモジュールのカメラを位置を合わせます。
- 2. 粘着テープを貼って、カメラを所定の位置に固定します。
- **3.** カメラケーブルをカメラモジュールに接続します。
- **4.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- **6.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ディスプレイヒンジの取り外し **16**

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. ディスプレイパネルを取り外します。
- **8.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **9.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- **10.** 左のディスプレイヒンジからワイヤレスアンテナケーブルを取り外します。



11. 左のディスプレイヒンジから LVDS (低電圧差動信号) ケーブルを取り外します。



12. 左のディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーに固定している ネジを外します。



13. ディスプレイから左のディスプレイヒンジを取り外します。



✓ メモ:右のディスプレイヒンジについても同じ手順で作業してください。

ディスプレイヒンジの取り付け

- 1. ディスプレイヒンジを適切な位置に合わせます。
- 2. 左のディスプレイヒンジを固定するネジを締めます。
- 3. 左のディスプレイヒンジに LVDS (低電圧差動信号) ケーブルとワイ ヤレスケーブルを接続します。
- **4.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- **5.** ディスプレイ パネルを取り付けます。
- **6.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 7. パームレストを取り付けます。
- **8.** ハードドライブを取り付けます。
- 9. キーボードを取り付けます。
- 10. ベースカバーを取り付けます。
- 11. バッテリーを取り付けます。
- 12. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。
- ✓ メモ:右のディスプレイヒンジについても同じ手順で取り付けます。

サーマルファンの取り外し 17

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. サーマルファンケーブルを入力/出力基板から取り外します。



8. サーマルファンをコンピューターに固定するネジを外します。



9. サーマルファン持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



サーマルファンの取り付け

- 1. スロットにサーマルファンを差し込みます。
- **2.** サーマルファンを固定するネジを締めます。
- 3. パームレストを取り付けます。
- **4.** ハードドライブを取り付けます。
- **5.** キーボードを取り付けます。
- **6.** ベースカバーを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

システム基板の取り外し

18

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カートを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- 6. キーボードを取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. パームレストを取り外します。
- **10.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り外します。
- **11.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 12. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 13. システム基板から DC 入力ケーブルを取り外します。



14. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。



15. システム基板を持ち上げて、シャーシから取り外します。



システム基板の取り付け

- 1. DC 入力ケーブルをシステム基板に接続します。
- 2. スロットにシステム基板を差し込みます。
- **3.** システム基板をシャーシに固定するネジを締めます。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **5.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- 6. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 7. パームレストを取り付けます。
- 8. メモリを取り付けます。
- **9.** ハードドライブを取り付けます。
- 10. キーボードを取り付けます。
- **11.** ベースカバーを取り付けます。
- **12.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- **13.** *SIM (加入者識別モジュール) カード*を取り付けます。
- 14. バッテリーを取り付けます。
- **15.** 「*コンピューター内部の作業の後に*」の手順に従います。

コイン型電池の取り外し

19

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- **4.** キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- 6. パームレストを取り外します。
- 7. プラスチックスクライブを使用して、コイン型電池を取り出します。



8. コンピューターからコイン型電池を取り外します。



コイン型電池の取り付け

- 1. コイン型電池をコンパートメントに差し込みます。
- 2. パームレストを取り付けます。
- **3.** ハードドライブを取り付けます。
- 4. キーボードを取り付けます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- **6.** バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ヒートシンクの取り外し

20


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- 6. キーボードを取り外します。
- **7.** ハー*ドドライブ*を取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- **9.** パームレストを取り外します。
- **10.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り外します。
- **11.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- 12. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **13.** システム基板を取り外します。
- 14. ヒートシンクケーブルをシステム基板から取り外します。



15. ヒートシンクをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。



16. プロセッサーを持ち上げて、システム基板から取り外します。



ヒートシンクの取り付け

- 1. ヒートシンクをコンパートメントに差し込みます。
- 2. ヒートシンクを所定の位置に固定する拘束ネジを締めます。
- 3. ファンケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** システム*基板*を取り付けます。
- **5.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **6.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- 7. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 8. パームレストを取り付けます。
- 9. メモリを取り付けます。
- **10.** ハードドライブを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- 12. ベースカバーを取り付けます。
- **13.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **14.** *SIM(加入者識別モジュール)カード*を取り付けます。
- **15.** バッテリーを取り付けます。
- **16.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

HDMI ボードの取り外し

21


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- 6. キーボードを取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. パームレストを取り外します。
- **10.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り外します。
- 11. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) を取り外します。
- **12.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **13.** システム基板を取り外します。
- **14.** HDMI (ハイディフィニッションマルチメディアインターフェース) ボードをシャーシから取り外します。




HDMI (ハイディフィニッションマルチメディアインターフェース) ボードの取り付け

- 1. HDMI ボードをコンパートメントに取り付けます。
- **2.** システム*基板*を取り付けます。
- **3.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **4.** *WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)カード*を取り付けます。
- **5.** *WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- **6.** パームレストを取り付けます。
- 7. メモリを取り付けます。
- **8.** ハー*ドドライブ*を取り付けます。
- 9. キーボードを取り付けます。
- 10. ベースカバーを取り付けます。
- **11.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- **12.** *SIM(加入者識別モジュール)カード*を取り付けます。
- 13. バッテリーを取り付けます。
- **14.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- 6. キーボードを取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. パームレストを取り外します。
- **10.** *WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)カード*を取り外します。
- **11.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- **12.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **13.** システム基板を取り外します。
- 14. スピーカーケーブルを I/O 基板から取り外します。



15. ホルダーからスピーカーケーブルを引き抜き、スピーカーをコンピューターから取り外します。




スピーカーの取り付け

- 1. スピーカーを元の場所にセットします。
- **2.** スピーカーケーブルをラッチに通し、スピーカーを所定の位置に固定します。
- **3.** システム基板を取り付けます。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 5. *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- 6. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 7. パームレストを取り付けます。
- 8. メモリを取り付けます。
- 9. ハードドライブを取り付けます。
- **10.** キーボードを取り付けます。
- 11. ベースカバーを取り付けます。
- **12.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **13.** *SIM (加入者識別モジュール) カード*を取り付けます。
- **14.** バッテリーを取り付けます。
- **15.**「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


入力/出力(I/O) 基板の取り外し

23

- 1. 「*コンピューター内部の作業を始める前に*」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- 6. キーボードを取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. パームレストを取り外します。
- **10.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- **11.** *WWAN* (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードを取り外します。
- **12.** ヒートシンクを取り外します。
- 13. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- **14.** システム基板を取り外します。
- 15. スピーカーケーブルを I/O 基板コネクターから取り外します。



16. 1/0 基板をコンピューターから取り外します。



入力/出力(1/0) 基板の取り付け

- 1. スロットに I/O 基板を差し込みます。
- 2. スピーカーケーブルを I/O 基板に接続します。
- **3.** システム基板を取り付けます。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **5.** *ヒートシンク*を取り付けます。
- **6.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- 7. *WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- 8. パームレストを取り付けます。
- 9. メモリを取り付けます。
- **10.** ハードドライフを取り付けます。
- 11. キーボードを取り付けます。
- 12. ベースカバーを取り付けます。
- **13.** *SD (Secure Digital) カード*を取り付けます。
- **14.** *SIM (加入者識別モジュール) カード*を取り付けます。
- **15.** バッテリーを取り付けます。
- 16. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

DC 入力ポートの取り外し

24

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM (加入者識別モジュール) カードを取り外します。
- **4.** *SD* (Secure Digital) カードを取り外します。
- **5.** ベースカバーを取り外します。
- 6. キーボードを取り外します。
- 7. ハードドライブを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. パームレストを取り外します。
- **10.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り外します。
- **11.** WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り外します。
- **12.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 13. システム基板から DC 入力ケーブルを取り外します。



14. DC 入力ポートを固定しているネジを外します。



15. DC 入力ポートを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



DC 入力ポートの取り付け

- 1. DC 入力ポートをコンパートメントにセットします。
- 2. DC 入力ポートを所定の位置に固定するネジを締めます。
- 3. DC 入力ケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **5.** *WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カード*を取り付けます。
- 6. WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードを取り付けます。
- 7. パームレストを取り付けます。
- 8. メモリを取り付けます。
- **9.** ハードドライブを取り付けます。
- 10. キーボードを取り付けます。
- 11. ベースカバーを取り付けます。
- **12.** *SD* (Secure Digital) カードを取り付けます。
- **13.** *SIM (加入者識別モジュール) カード*を取り付けます。
- 14. バッテリーを取り付けます。
- **15.** 「*コンピューター内部の作業の後に*」の手順に従います。

LVDS ケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ベースカバーを取り外します。
- 4. キーボードを取り外します。
- **5.** ハードドライブを取り外します。
- **6.** パームレストを取り外します。
- 7. ディスプレイパネルを取り外します。
- **8.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 9. ディスプレイヒンジを取り外します。
- **10.** カメラモジュールから LVDS (低電圧差動信号) ケーブルを取り外します。



11. LVDS ケーブルをホルダーから引き抜き、ディスプレイトップカバーから取り外します。



LVDS(低電圧差動信号)ケーブルの取り付け

- 1. LDVS ケーブルをディスプレイトップカバーのホルダーに配線します。
- 2. LDVS ケーブルをカメラモジュールに接続します。
- **3.** ディスプレイヒンジを取り付けます。
- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **5.** ディスプレイ パネルを取り付けます。
- **6.** パームレストを取り付けます。
- 7. ハードドライブを取り付けます。
- **8.** キーボードを取り付けます。
- **9.** ベースカバーを取り付けます。
- 10. バッテリーを取り付けます。
- 11.「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

セットアップユーティリティ 26

セットアップユーティリティの概要

セットアップユーティリティでは以下の操作が実行できます。

- お使いのコンピューターでハードウェアの追加、変更、または取り外しを行った後のシステム設定情報の変更
- ユーザーパスワードなどユーザー選択可能オプションの設定または 変更
- 現在のメモリ容量の確認や、取り付けられたハードディスクドライブ の種類の設定

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

△ 注意: コンピューターの専門家でない限り、このプログラムの設定を変更しないでください。変更内容によっては、コンピューターが正しく動作しなくなる場合があります。

セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- **2.** 青色の **DELL** のロゴが表示されたら、**F2** のプロンプトが表示されるのを注意して待機してください。
- 3. F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> キーを押します。
- メモ: F2 プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトはすぐに消えるので、表示されるのを注意して待ち、<F2> キーを押してください。プロンプトが表示される前に <F2> キーを押した場合、キーストロークは無視されます。
- **4.** キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示され

るまでそのまま待機し、コンピューターをシャットダウンして操作 をやりなおしてください。

セットアップユーティリティの画面

Menu (メニュー) — セットアップユーティリティウィンドウの最上部に表示 されます。このフィールドには、セットアップユーティリティのオプションに アクセスするためのメニューがあります。移動するには < 左矢印 > キーと < 右 矢印>キーを押します。ある Menu (メニュー) オプションをハイライト表示 すると、お使いのコンピューターに設置されたハードウェアを定義するオプシ ョンが **Options List (オプションリスト)** に一覧表示されます。

Options List (オプションリ Options Field (オプション Help — セットアップユ スト) — セットアップユ フィールド) — Options ーティリティの右側に表 ーティリティウィンドウ の左側に表示されます。 このフィールドは、設置 されたハードウェア、節 電機能、およびセキュリ ティ機能などの、お使い のコンピューターの構成 を定義する機能を一覧表 示します。上下の矢印キ ーを使用して、リストを 上下にスクロールしま す。あるオプションをハ イライト表示すると、 Options Field (オプション フィールド) にそのオプ ションの現在の設定と利 用可能な設定が表示され

List (オプションリスト) 示されます。Options List の右側に表示され、 **Options List(オプションリ** ヘルプ情報を示します。 スト) にリストされた各 オプションに関する情報 を表示します。このフィ ールドでは、お使いのコ

ンピューターに関する情 報を表示したり、現在の 設定を変更することがで きます。現在の設定を変 更するには < Enter > キー を押し、Options List (オプ **ションリスト**) に戻るに は < ESC > キーを押しま す。

> メモ: Options Field に 表示されている設定 には、変更できないも のもあります。

Key Functions (キー操作) — Options Field (オプションフィールド) の下に表 示されます。アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーと その機能を一覧表示します。

セットアップ画面を移動するには次のキーを使用します。

で選択したオプションの

ます。

1 71 - 7	人
< F2 >	セットアップユーティリティ内で選択 したアイテムに関する情報を表示しま す。
< Esc >	現在のビューを終了するか、またはセットアップユーティリティの Exit(終了) ページに移動します。
<上矢印>または<下矢印>	表示するアイテムを選択します。
<左矢印>または<右矢印>	表示するメニューを選択します。
-または+	既存のアイテムの値を変更します。
< Enter >	サブメニューを選択するか、またはコ マンドを実行します。
< F9 >	セットアップデフォルトをロードしま す。
< F10 >	現在の設定を保存して、セットアップ ユーティリティを終了します。

システムセットアップメニューオプション

メイン

メインタブには、コンピューターの主要なハードウェア機能が一覧表示 されています。以下の表に、各オプションの機能を定義します。

System Information(システム情報)	コンピューターのモデル番号を表示します。
System Time (システム時間)	コンピューターの内蔵クロックの時刻 を再設定します。
System Date(システム日付)	コンピューターの内蔵カレンダーの日 付を再設定します。
BIOS Version (BIOS バージョン)	BIOS リビジョンを表示します。
Product Name(製品名)	製品名とモデル番号を表示します。
Service Tag(サービスタグ)	お使いのコンピューターのサービスタ グを表示します。
Asset Tag(アセットタグ)	お使いのコンピューターのアセットタ グを表示します(利用可能な場合)。

Processor Information (プロセッサーー情報)

CPU Type (CPU タイプ) プロセッサータイプを表示します。

CPU Speed (CPU スピード) プロセッサーの速度を表示します。

CPU ID プロセッサー ID を表示します。

L1 Cache size(L1 キャッシュサイズ) プロセッサーの L1 キャッシュサイズ

を表示します。

L2 Cache size (L2 キャッシュサイズ) プロセッサーの L2 キャッシュサイズ

を表示します。

L3 Cache size (L3 キャッシュサイズ) プロセッサーの L3 キャッシュサイズ

を表示します。

Memory Information (メモリ情報)

Extended Memory (拡張メモリ) コンピューターに取り付けられている

メモリを表示します。

System Memory (システムメモリ) コンピューターに内蔵されているメモ

リを表示します。

Memory Speed (メモリ速度) メモリの速度を表示します。

Device Information (デバイス情報)

Fixed HDD (固定 HDD) ハードドライブのモデル番号と容量を表示します。

AC Adapter Type (AC アダプタータイ AC アダプターのタイプを表示します。 プ)

詳細設定

詳細設定タブでは、コンピューターのパフォーマンスに影響するさまざまな機能を設定することができます。以下の表に、各オプションの機能とデフォルトの値を定義します。

効または無効にします。

Virtualization (仮想化) Intel Virtualization 機能を デフォルト: 有効

有効または無効にしま

す。

Integrated NIC (統合 NIC) ボード上のネットワーク デフォルト:有効

カードへの電源供給を有効または無効にします。

USB Emulation (USB エミ USB エミュレーション機 デフォルト:有効

能を有効または無効にし ュレーション)

ます。

USB PowerShare USB PowerShare 機能を デフォルト: 有効

有効または無効にしま

す。

USB Wake Support (USB USB デバイスにより、コ デフォルト:無効

ウェイクサポート) ンピューターをスタンバ

> イ状態からウェイクアッ プすることができます。 この機能は、ACアダプタ ーが接続されている場合

のみ有効です。

SATA Operation (SATA 操 SATA コントローラーモ デフォルト: AHCI

作) ードを ATA または AHCI

のいずれかに変更しま す。

Adapter Warnings (アダプ アダプター警告を有効ま デフォルト:有効 ター警告) たは無効にします。

Function Key Behavior (フ ファンクションキー <Fn> デフォルト:ファンクシ

アンクションキー動作) の動作を指定します。 ョンキー

Charger Behavior(充電器 AC 電源に接続したとき デフォルト: 有効

に、コンピューターのバ 動作) ッテリーを充電するかど

うかを指定します。

Miscellaneous Devices (各 このフィールドでは、外 付け USB ポート、マイ 種デバイス)

> ク、カメラ、メディアカ ードリーダー、指紋リー ダー、起動さまざまなオ ンボードデバイスを有効 または無効にします(デ

フォルト:無効)。

Security(セキュリティ機能)

セキュリティタブでは、セキュリティのステータスを表示し、コンピュ ーターのセキュリティ機能の管理が可能です。

このフィールドには、システムのサー Set Service Tag (サービスタグの設定) ビスタグが表示されます。サービスタ

グがまだ設定されていない場合、この フィールドで入力できます。

ザーパスワードの設定)

Set Supervisor Password (スーパーバイ 管理者パスワードを変更または削除で きます。

ードの設定)

Set System Password (システムパスワ システムパスワードを設定、変更、ま たは削除できます。

設定)

Set HDD Password (HDD パスワードの コンピューターの内蔵ハードディスク ドライブ (HDD) のパスワードを設定 できます。

Password on boot (起動時のパスワー 起動時のパスワードの設定を有効また は無効にします。

Password Bypass (パスワードのスキッ システムがハイバーネイト状態から再 プ)

起動/再開する間、システムパスワー ドと内蔵 HDD パスワードの入力ダイ アログをスキップすることができま

Computrace

お使いのコンピューターの Computrace 機能を有効または無効にします。

Boot (起動)

起動タブでは、起動順序を変更することができます。

起動優先順序により、コンピューターがどのような順序で各種デバイス を起動するかを指定します。

Diskette Drive (ディスケットドライブ) コンピューターが起動するディスケッ

トドライブを指定します。

ブ)

Hard Disk Drive (ハードディスクドライ コンピューターが起動するハードドラ イブを指定します。

バイス)

USB Storage Device (USB ストレージデ コンピューターが起動する USB スト レージデバイスを指定します。

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROM ドラ コンピューターが起動する CD/DVD を イブ)

指定します。

ネットワーク

コンピューターが起動するネットワー クデバイスを指定します。

Exit(終了)

本セクションでは、セットアップユーティリティを終了する前に、デフォルト設定を保存、廃棄、およびロードする方法を説明します。

デバイスステータスライト

- コンピューターに電源を入れると点灯し、コンピューターが省電力モードの場合は点滅します。
- コンピューターがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に 点灯します。
- **分** 点灯、または点滅してバッテリーの充電状態を示します。
- (水) ワイヤレスネットワークが有効の場合、点灯します。

LED ステータス

✓ メモ: システムの前面には4つの LED があります。

コンピューターがコンセントに接続されている場合、バッテリーライト は次のように動作します。

LED フロントエッジ電源 LED (電源: すべて、バッテリー

充電量:0~100%)

ハイバーネイト 消灯

待機白色の点滅オン白色の点灯

LED フロントエッジバッテリー充電 LED (電源: Dell AC ア

ダプター、バッテリー充電量:>=フル充電)

ハイバーネイト 消灯

待機 消灯 オン 消灯

LED フロントエッジバッテリー充電 LED (電源: Dell AC ア

ダプター、バッテリー充電量: <= フル充電)

ハイバーネイト 白色の点灯

待機白色の点灯オン白色の点灯

LED フロントエッジバッテリー充電 LED (電源:バッテリ

ー、バッテリー充電量: <= 10%以下)

ハイバーネイト 消灯

待機橙色の点灯オン橙色の点灯

LED フロントエッジバッテリー充電 LED (電源:バッテリ

ー、バッテリー充電量:<= 10%以下)

ハイバーネイト 消灯

待機橙色の点灯オン橙色の点灯

LED (HDD) ハードディスクドライブ LED

ハイバーネイト 消灯 **待機** 消灯

オン アクティブの場合、白のイルミ点灯

LED ワイヤレス LED

ハイバーネイト 消灯 **待機** 消灯

オン ワイヤレスがオンの場合、白色の点灯

LED カメラ LED (電源: すべて、バッテリー充電量: 0~

100%の充電)

ハイバーネイト 消灯

待機 消灯

オン データのストリーミング配信時は白色の点灯

診断ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは 起動中に各種ビープ音を発することがあります。ビープコードと呼ばれ るビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビー プ音のディレイは 300 ms であり、各ビープ音セット同士のディレイは 3 秒で、300 ms 続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOS が電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOS はループからジ ャンプして、通常のシャットダウンプロセスとシステムの電源投入を実 行します。

コード

1

原因

BIOS ROM チェックサム実行中にエラー発生

ングの手順

トラブルシューティ システム基板の障害です。BIOS の破損または

ROMエラーを修復します。

コード

2

原因

RAM が認識されない

トラブルシューティングの手順

メモリが検出されませんでした

コード 3

原因

チップセットエラー (North と South Bridge チップセッ ト、DMA/IMR、タイマーエラー)、時刻クロックのテス ト失敗、Gate A20 の障害、Super I/O チップの障害、キー ボードコントローラーのテスト失敗

トラブルシュ システム基板障害 ーティングの

手順

コード

4

原因

RAM 書き込み / 読み取り障害

トラブルシューティングの手順 メモリ障害

コード

5

原因

リアルタイムクロックの電源障害

トラブルシューティングの手順

CMOS バッテリー障害

コード

6

原因

ビデオ BIOS テストの失敗

トラブルシューティングの手順

ビデオカード障害

コード

7

原因	プロセッサー障害
トラブルシューティングの手順	プロセッサー障害
コード	8
原因	ディスプレイ
トラブルシューティングの手順	ディスプレイ障害

キーボードステータスライト

キーボード上部のライトが示す意味は、以下のとおりです。

LED	説明	色	デフォルトの機 能
1 Caps Lock	Caps Lock 機能が有効になると点灯します。	白色	無効
2 タッチパッド無 効	タッチパッドが無効にな ると点灯します。	黄色	有効

システム情報

✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ ータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載してい ます。お使いのコンピュータの設定については、スタート→ヘルプとサポ **ート**をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプ ションを選択してください。

ン人アム情報	1. IIINAO7 F	
チップセット	Intel HM67 Express チップセット	
プロセッサー		
タイプ	Intel Celeron	
	• Intel Core i3 シリーズ	
	• Intel Core i5 シリーズ	
ビデオ		
ビデオのタイプ	システム基板内蔵	
データバス	内蔵ビデオ	
ビデオコントローラー:		
Intel Celeron	Intel HD グラフィックス	
Intel i3 および i5	Intel HD グラフィックス 3000	
メモリ		
メモリコネクター	SODIMM スロット (2)	
メモリ容量	2GBおよび4GB	
メモリのタイプ	DDR3 (1333 MHz)	
最小メモリ	2 GB	
最大搭載メモリ	8 GB	
<u></u> オーディオ		
タイプ	2 チャネルハイデフィニッションオー ディオ	

オーディオ	
コントローラー	Conexant CX20671
ステレオ変換	24 ビット(デジタル変換、アナログ変 換)
インタフェース:	
内蔵	ハイデフィニッションオーディオ
外付け	マイク入力/ステレオヘッドフォンコン ボコネクター
スピーカー	2 (2W)
内蔵スピーカーアンプ	2 (2W)
ボリュームコントロール	ソフトウェアプログラムメニュー、メ ディアコントロール、キーボードファ ンクションキー
ネットワークアダプター	10/100/1000 Mbps イーサネット LAN
ワイヤレス	WLAN (内蔵ワイヤレスローカルエリアネットワーク)、Bluetooth、モバイルブロードバンド、4G モバイルブロードバンドワイヤレスサポート
 ポートとコネクター	
オーディオ	オーディオ入力/出力コンボジャック
ビデオ	VGA コネクター (1) 、19 ピン HDMI コ ネクター (1)
ネットワークアダプター	RJ-45 コネクター
USB	 USB 3.0 対応コネクター (2) USB 2.0 対応コネクター (1) Power Share コネクター
メモリカードリーダー	8-in-1 メモリカードリーダー(SD-SD、 SDHC、SDXC、MMC-MMC、MMC+、MS- MS、MS-Pro、xD Display)
ディスプレイ	
タイプ	HD WLED TrueLife

ディスプレイ サイズ 13.30 インチ 有効領域(X/Y) 293.42 mm x 164.97 mm 寸法: 高さ 188.75 mm 幅 314.10 mm Z高さ 3.60 mm 対角線 337.82 mm 最大解像度 262,000 色で 1366 x 768 ピクセル 最大輝度 170 nits リフレッシュレート 60 Hz 動作角度 0° (閉じた状態)~135° 最小視角: 水平方向 40/40 @ $CR \ge 10$ 垂直方向 15/30 @ CR > 10 ピクセルピッチ 0.2148 mm x 0.2148 mm

キーボード	
-------	--

キー数

- 米国とカナダ:86キー
- ヨーロッパとブラジル:87キー
- 日本:90キー

タッチパッド

動作領域:

X軸

80 mm

Y軸

40.70 mm

バッテリー

タイプ

- 4セルリチウムイオン (3.0 AHr)
- 6セルリチウムイオン (3.0 AHr)

バッテリー

寸法:

奥行き:

4セルおよび6セル 48.64 mm

高さ:

4 セル 20.20 mm 6 セル 31.20 mm

幅:

4 セルおよび 6 セル 269.30 mm

重量:

4セル 240.00 g

6セル 340.00 g

電圧:

4 セル 14.80 V 6 セル 11.10 V

コンピューターをオフにした状態で 4時間の4セルおよび6セルの充電時間

温度範囲:

動作時 $0 \, ^{\circ}\text{C} \sim 35 \, ^{\circ}\text{C}$ 非動作時 $-40 \sim 65 \, ^{\circ}\text{C}$

コイン型電池 3 V CR2032 リチウムイオン

AC アダプター

タイプ 65 W

 入力電圧
 100 VAC ~ 240 VAC

 入力電流(最大)
 1.50 A/1.60 A/1.70 A

 入力周波数
 50 Hz ~ 60 Hz

出力電力 65 W

出力電流 4.43 A (4 秒パルスのとき最大)、3.34 A

(継続)

定格出力電圧 19.50 VDC (± 1.0 VDC)

AC アダプター

寸法:

高さ 29 mm

幅 46.50 mm

奥行き 107 mm

温度範囲:

動作時 0~40 °C

非動作時 -40 °C ~ 70 °C

サイズと重量

高さ (WLED パネル搭載) 16.05 mm~21.00 mm

幅 329.30 mm

奥行き **237.65 mm**

重量(最小) 1.64 kg

環境

温度範囲:

動作時 0 ℃ ~ 35 ℃

保管時 -40 ~ 65 °C

相対湿度(最大):

動作時 10~90パーセント(結露しないこと)

保管時 $5 \sim 95$ パーセント (結露しないこと)

高度(最大):

動作時 $-15.20~\text{m} \sim 3,048~\text{m}$

非動作時 -15.20 m \sim 10,668 m

最大耐久振動

動作時 0.66 Grms (2 Hz~600 Hz)

保管時 1.30 Grms (2 Hz~600 Hz)

最大耐久衝擊

動作時 110 G

保管時 160 G

環境

空気中浮遊汚染物質レベル

ISA-S71.04-1985 の定義により G1 または それ未満

デルへのお問い合わせ

メモ: インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- **3.** 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。**すべて**を選択すると、選択肢を表示できます。
- **4.** ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。